




## 如何在macOS上安装UGEE驱动程序 (10.15)

- 转到应用程序文件夹，确保卸载所有以前的数位板驱动程序，然后重新启动计算机。
- 重启后请访问UGEE 官网  
(<https://www.ugee.com.cn/download/index/id/40.html>)，然后下载并安装最新的Mac驱动程序。
- 下载好后，打开安装包，  
当下面的窗口弹出时，将“PenTablet”文件夹拖到Applications文件夹。




读条满格后说明驱动程序安装现已完成。接下来，请转到“Applications”->“PenTablet”文件夹并运行PenTabletSetting，在需要时键入密码（您电脑的密码）。




接下来，转到“访达”->“偏好设置”->“边栏”。





在“边栏”选项卡上，请确保选中计算机名称旁边的框，如下图所示。




现在，转到“系统偏好设置”->“安全和隐私”。





在“隐私”-“辅助功能”里面单击“锁定”图标，并根据需要输入密码。



在“辅助功能”选项卡上，点选“+”按钮, 然后到"应用程序-PenTablet"文件夹，单击"PenTabletSetting.app"，然后单击"打开"



转到“输入监视”选项卡，点选“+”按钮, 然后到"应用程序-PenTablet"文件夹，单击"PenTabletSetting.app"，然后单击"打开"



重新启动Mac，然后请打开PenTablet设置，然后检查笔压力。

